



Схема монтажа Гео 3

Исполнение горловины 500

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.75x2.5 м. h=1.4 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5.5 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6.8 м³

КОМПАС-3D v20.11.18 © 2021 ООО "АКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Имя, № подл. Подп. и дата. Имя, № подл. Подп. и дата. Имя, № подл. Подп. и дата.

Не для коммерческого использования

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

100.00-Geo

Лист
1

Копировал

Формат А3x2